

TABLET PC

Mobile Internet Device

사용설명서

■ 목 차

■ 사용하기 전에

- 참고사항 p.03
- 주의사항 p.03
- 외장메모리 사용 p.04

■ 제품 설명

- 제품의 구조 및 기능 소개 p.05
- 간단한 조작 방법 p.06
- 화면 설정하기 p.07
- WiFi 켜기 / 끄기 p.08
- 기본 어플리케이션 소개 p.09
- 설정에 관한 세부항목 p.11
- 파일 복사, 삭제하기 p.12
- APK파일 설치하기 p.12

■ 제품 사양

- 제품 사양 p.13

■ 부록 & 제품 보증서

- 오류 해결 / 자가진단 p.14
- 제품 보증서 p.15

■ 안드로이드 OS를 이용하는 기기의 참고사항

- 주의사항 및 확인사항을 충분히 숙지하고 기기를 사용하세요.
- 자사의 펌웨어 업데이트 또는 어플리케이션의 업데이트로 사진과 실제 화면은 다소 다를 수 있습니다.
- 설명서의 내용은 자사의 업데이트, 소프트웨어 버전에 따라 차이가 있을 수 있으며 사용자에게 통보 없이 변경될 수 있습니다.
- 구글 Play 스토어 내 일부 어플리케이션의 경우 개발사, 규정 등 방식에 따라 지원이 되지 않거나 화면에 여백이 생길 수 있습니다.
- 사용설명서 내용은 사용자의 PC 또는 안드로이드 OS에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 시스템 수정(ex, 루팅)을 통하여 발생하는 문제는 자사에서 책임을 지지 않습니다.

■ 기기사용에 대한 주의사항

1. 기기 사용이 금지된 곳에서는 해당기관 내 준수사항을 지켜 주세요.
 - 전자파가 영향을 줄 수 있는 기내, 병원과 같은 곳에서는 전원을 종료 하십시오
 - 폭발 위험지역과 같은 곳에서도 전원을 종료 하십시오. (해당 업체의 규정을 준수하여 주세요.)
2. 운전중 (자동차, 오토바이, 자전거등)이나 보행 중에는 제품을 사용하지 마세요.
 - 사고의 위험이 있으며 운전중에는 기기 사용에 대한 관련법규, 도로 안전수칙을 준수하여 주세요.
3. 기기, 충전기 등을 열거구에 가까이 하지 마세요.
 - 제품이 변형되거나, 발열, 폭발 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.(ex : 난방기구, 전자레인지, 가열기구, 고전력 사용기기등)
4. 전원코드를 무리하게 구부리거나, 젖은 손으로 제품 또는 전원 플러그를 만지지 마세요.
 - 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.
5. 제품 또는 구성품을 유아와 같이 사용할 시 각별한 주의가 필요합니다.
 - 반드시 유아에게 바른 취급방법과 사용 방법을 알려주고 바르게 사용 하는지 확인하여 주세요.
 - 작은 부품으로 인해 신체의 사고나 질식의 위험이 있으며, 제품에 손상을 주거나 사고의 원인이 될 수 있습니다. (제품을 잃어 달거나, 물어뜯지 않도록 주의하세요.)
6. 사용자 임의로 기기 및 구성품을 임의 개조하거나 분리, 수리 또는 무허가 제품 사용을 사용하지 마세요.
 - 사용자의 임의 개조, 또는 분리 수리를 했을 경우 무상기간 내에 관계없이 A/S를 받을 수 없습니다.
 - 기기의 손상 또는 배터리의 폭발 또는 화재가 발생할 수 있으므로 반드시 제품에 맞는 전용 액세서리를 사용하세요.
7. 기기 및 구성품을 떨어뜨리거나, 외부의 충격 또는 무거운 물건을 올려두지 마세요.
 - 내, 외부의 파손의 위험이 있으며, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
8. 기기 및 구성품이 파손 되었을 때는 그냥 사용하지 마세요.
 - 유리, 플라스틱등이 깨진 경우 손 또는 얼굴등이 다칠 수 있으니 꼭 A/S완료 후 사용하세요.
9. 기기 및 구성품을 온도변화가 심한 곳이나, 욕실 및 지하실등 습기가 많은 곳에서 사용하지나 보관하지 마세요.
 - 급격히 온도가 변하는 곳이나, 습기와 같이 액체 성분은 제품의 부품과 회로에 부식을 일으킬 수 있으며 고장이나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
 - 물에 젖은 경우 전원을 켜지 말고! 키쳐안다면 전원버튼을 약 15초이상 눌러 강제종료 후) 마른 천과 같은 것으로 물기를 완전히 제거한 후 A/S를 받아주세요.

10. 기기를 동전, 자석, 열쇠 등 금속, 자성제품과 함께 보관하지 마세요.
 - 제품이 변형되거나 고장의 원인이 됩니다.
11. 기기 사용 중 개인 정보를 보호하고 정보 유출 및 악용의 위험성에 대해 주의하세요.
 - 기기에 애플리케이션을 설치할 때 설치, 승인화면의 내용을 주의깊게 읽어주세요.
 - 기기를 분실할 경우 등록된 계정의 암호를 필히 변경하여 개인정보가 유출되지 않도록 하세요.
12. 기기 및 구성품을 청소 할 때에는 화학 물질 사용을 피하고 마르고 부드러운 천이나, 지우개, 면봉을 이용하여 주세요.
 - 화학물질 (세제)은 변색이 되거나 부식될 수 있으며 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
13. 기기가 완전히 충전된 후 기기와 충전기를 완전히 제거하여 주세요.
 - 과충전의 경우 배터리 수명이 단축될 수 있으며 충전기 또는 기기에 문제가 발생할 수 있습니다.
14. 기기를 사용하거나 보관하실 때에는 먼지나, 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요.
 - 먼지 또는 이물질로 인해 고장이 나거나, 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.

■ 외장 메모리 사용


- 기기에 외장메모리 카드를 삽입해 추가적인 메모리를 사용할 수 있습니다.
- > 삽입구에 맞추어 안으로 밀면 되며, 잠금장치에 걸리는 딸깍하는 느낌이 날때까지 밀어넣어 주세요.

※ 주의사항

- 외장메모리카드는 2GB~32GB까지 지원이 가능합니다.
 - (제조사 및 타입에 따라 지원되는 용량, 호환이 되지 않을 수 있습니다.)
- 카드 사용중에는 카드를 제거하지 마세요
- 카드를 뒤집거나 반대로 끼우지 마세요
- 카드를 제거할때 딸깍하는 느낌이 날 때까지 밀었다 당겨주세요.
 - (안전장치에 의해 메모리카드가 튕겨져 나올 수 있으니 주의하십시오.)

■ 제품의 구조 및 기능 소개

1. 스피커 : 좌, 우 모두 스피커가 있습니다.
2. 이어폰 : 제품 이어폰 연결 단자입니다.
3. 후면 카메라 : 제품의 후면 카메라입니다.
4. USB포트 : USB 연결 슬롯입니다.
 - 충전포트 USB연결 슬롯을 통해 충전이 가능합니다.
5. 전원 : 해당기기의 전원을 ON / OFF 할 수 있습니다.
6. 음량버튼 : 외부 버튼으로 볼륨을 업 / 다운할 수 있습니다.
7. TF CARD : 외장메모리 연결 홈입니다.
8. 전면 카메라 : 제품의 전면 카메라입니다.
9. 최근 실행 : 실행중인 어플을 선택할 수 있습니다.
10. 홈 : 사용 중 홈 화면으로 돌아갑니다.
11. 뒤로가기 : 이전메뉴로 되돌아 가거나, 작업을 취소할 수 있습니다.



■ 태블릿PC의 간단한 조작 방법을 설명합니다.

● 터치사용 팁

1. 터치 : 원하는 기능이나 항목을 선택할 때 화면을 가볍게 누르세요.
2. 길게 터치 : 특정항목을 길게 누르면 부가기능이 실행됩니다.
3. 드래그 : 화면을 원하는 방향으로 이동할때 드래그 합니다.
4. 확대 / 축소 : 인터넷, 지도, 사진 등 크게 확인하고 싶을 때 그림과 같이 손가락을 이용하여 확대 / 축소할 수 있습니다.



〈 터치 〉



〈 길게 터치 〉



〈 드래그 〉



〈 확대 / 축소 〉

● 화면 전환 팁

- 내용 중 방향이 가로, 세로전환, 화면잠금을 설정할 수 있습니다. (인터넷, 동영상, 사진, 특정 어플리케이션)



〈 화면 전환 〉

■ 화면 설정하기

● 화면 설명

- 1) 알림
USB연결, 어플리케이션 설치, 디버깅, 실행상태, 기타알림을 확인할 수 있습니다.
- 2) 구글검색
구글사이트를 통해 인터넷검색을 빠르게 실행할 수 있습니다.
- 3) 설정
배터리, 시간, WIFI, 밝기 등을 보고, 설정할 수 있습니다.
- 4) 어플리케이션 홈
어플리케이션 홈으로 접속할 수 있으며 드래그를 통해 움직일 수 있습니다.
- 5) 간편메뉴
블록조절, 메인화면, 스크린샷, 이진실행, 돌아가기를 선택할 수 있습니다.



1) 선택 시 화면



3) 선택 시 화면

● 배경 화면 변경

홈 화면을 길게 터치하면 그림과 같은 창이 생성되며, 사진, 그림, 라이브배경 등 다양한 배경화면을 설정할 수 있습니다.



● 위젯, 바로가기 추가 및 삭제

- 1) 바로가기 추가 : 어플리케이션 홈으로 들어가 꺾내 놓을 어플리케이션 항목을 길게 누른 후 바탕 화면에 위치 (어플리케이션을 서로 겹치면 자동으로 폴더가 생성됩니다)
위젯추가 : 어플리케이션 홈으로 들어가 후 상단탭에 위젯을 터치 후 위와 동일한 방법으로 바탕화면에 위치
- 2) 위젯, 바로가기 삭제 : 바탕화면에 위치한 위젯 또는 어플리케이션을 길게 누른 후 화면 구석에 나오는 휴지통 또는 X표로 이동

■ WiFi 켜기 / 끄기

WiFi 수신 가능지역에서 WiFi를 켜고 해당 지역의 무선공유기에 접속하여 무료로 인터넷을 즐기실 수 있습니다.

1. 설정항목 중 WiFi 선택하여 ON/OFF로 변경하여 설정이 가능합니다.
2. WiFi ON/OFF를 눌러 ON으로 변경 하십시오.
3. 우측 WiFi수신 창에 수신 가능한 신호를 눌러 주십시오.
4. 개방형 신호인 경우에는 바로 연결을 선택, 보안형 신호인 경우에 암호 입력 후 연결을 선택해주세요.

(최초 연결 후에는 같은 신호인 경우 WiFi수신을 ON으로 해두었을 경우 자동으로 재연결이 가능합니다)

※ 보안이 설정된 무선공유기에 접속할 때는 해당공유기의 암호를 입력해야하며 개인, 통신사 보안 공유기를 이용할 때 서비스 업체확인 또는 공유기의 하단을 확인하십시오. 카페나, 음식점 등 공공장소에서 보안 공유기를 이용할때는 매장 관리자 또는 직원에게 문의하십시오.



■ 기본 어플리케이션 소개



갤러리
저장되어 있는 사진, 동영상을 볼 수 있습니다.



검색
구글 검색기를 통해 검색할 수 있습니다.



계산기
사칙 연산 및 공학용 계산을 할 수 있습니다.



다운로드
웹을 통해 다운로드 받은 파일을 관리할 수 있습니다.



동영상 스튜디오
저장소에 저장되어있는 동영상을 편집할 수 있습니다.



설정
기기에 관련된 여러가지 설정을 할 수 있습니다.



시계
기기의 시간, 알람, 스톱워치를 관리할 수 있습니다.



음악
내장되어 있는 음악 파일을 재생할 수 있습니다.



이메일
인터넷에서 사용하는 이메일 계정을 기기와 동기화하여 관리할 수 있습니다.



인터넷
WiFi 수신 시 인터넷에 접속하여 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.



카메라
사진, 동영상을 촬영하고 촬영한 파일을 확인하거나 G메일을 사용하여 공유할 수 있습니다.



캘린더
달력, 일정, 스케줄 관리를 할 수 있습니다.

■ 기본 어플리케이션 소개



APP 인스톨러

APP 파일을 설치할 수 있습니다.



Es파일 탐색기

내장, 외장메모리의 모든 파일을 탐색할 수 있습니다.



Gmail

구글 이메일을 사용할 수 있습니다.



Play스토어

구글 계정 등록 후 구글 약관에 동의한다면 구글 플레이 스토어에서 제공하는 다양한 어플리케이션을 이용할 수 있습니다.



Sound Recorder

중요한 내용을 녹음할 수 있습니다.

■ 설정에 관한 세부항목

● 태블릿PC를 다양하게 설정하여, 보안 또는 보다 편리하고 빠르게 사용할 수 있습니다.

1. 무선 및 네트워크

WiFi, 데이터 사용량, 기타 설정을 변경할 수 있습니다.

- 1) WiFi : 네트워크 설정을 할 수 있으며 무선공유기 신호를 설정하여 WiFi를 사용 가능하게 할 수 있습니다.
- 2) 블루투스 : 본 기기는 블루투스 기능을 지원하여 무선마우스, 키보드, 헤드셋 등 다양한 제품을 활용하여 사용할 수 있습니다. (블루투스 설정을 온으로 누른 후 사용가능한 기기를 페어링 후 검색, 실행할 수 있습니다.)
- 3) 데이터 사용량 : 데이터 사용량을 체크할 수 있습니다.
- 4) 데이터 : 비행기모드, VPN, 모바일 네트워크를 설정할 수 있습니다.
 - ※ 향후 업데이트에 따라 설정 항목이 변경 될 수 있습니다.

2. 기기

소리, 디스플레이, 저장소, 배터리, 애플리케이션을 관리할 수 있습니다.

- 1) 소리 : 볼륨, 알림, 터치, 화면잠금 소리를 설정할 수 있습니다.
- 2) 디스플레이 : 밝기, 배경화면, 절전모드, 글꼴크기를 설정할 수 있습니다.
- 3) 저장소 : 사용하고 있는 메모리의 총공간, 데이터, 어플리케이션 용량 / 사용 가능한 용량을 확인할 수 있습니다.
- 4) 배터리 : 배터리의 충전, 방전, 상태 등을 표시하며 총 사용시간을 확인할 수 있습니다.
- 5) 애플리케이션 : 다운로드된 어플, 자동실행되는 어플, 모든 어플리케이션을 확인, 수정을 할 수 있습니다.
- 6) 사용자 : 사용자 정보를 변경할 수 있습니다.

3. 개인 설정

위치, 보안, 언어 및 키보드, 백업 및 초기화를 변경 및 관리할 수 있습니다.

- 1) 위치 정보 액세스 : WiFi신호를 통해 내 위치에 대한 권한을 설정할 수 있습니다.
- 2) 보안 : 본 기기의 화면, 암호, 관리자, 자격 증명 등을 설정할 수 있습니다.
- 3) 언어 및 키보드 : 사용하는 언어, 맞춤법, 키보드, 음성 등을 설정할 수 있습니다.
- 4) 백업 및 초기화 : 내 데이터를 google에 백업할 수 있으며, 제품을 초기화하여 초기상태로 변경할 수 있습니다.

4. 계정

계정 추가를 통해 구글, 이메일 계정을 추가할 수 있으며 변경할 수 있습니다.

5. 시스템

제품의 날짜 및 시간, 접근성, 태블릿 정보를 확인할 수 있습니다.

- 1) 날짜 및 시간 : 날짜 및 시간을 설정할 수 있으며 자동, 수동설정을 할 수 있습니다.
- 2) 접근성 : 설치한 어플리케이션의 접근성을 관리할 수 있으며, 시스템에 관한 설정을 할 수 있습니다.
- 3) 태블릿 정보 : 기기의 상태, 모델, 안드로이드 버전 등 확인할 수 있습니다.

■ 컴퓨터와 제품간의 파일 복사, 삭제하기

- 컴퓨터와 기기를 USB케이블로 연결하면 자동적으로 기기가 인식됩니다.

*별도의 드라이버 설치가 필요하지 않습니다.

윈도우XP에서 컴퓨터와 제품간의 이동식 디스크가 생성되지 않을 시엔

<http://windows.microsoft.com/en-US/windows/download-windows-media-player>

해당링크로 들어가 윈도우 플레이어 11을 설치해야만 MTP 전송방식을 사용할 수 있습니다.

1. 윈도우 미디어플레이어 11 설치
2. 컴퓨터와 제품을 연결
3. 드라이브 선택 요청 시 취소
4. 제품화면에서 usb디버깅 선택, 디버깅 체크해제
5. 컴퓨터 환경에 따라 2~10초 기다리면 MTP디바이스 검색 완료
6. 정상적인 인식 완료

* 윈도우7 이상은 윈도우미디어플레이어12가 기본적으로 설치되어 있습니다.

- 주의사항 : 본기기는 DRM (Digital Rights Management) 기술이 적용된 프로그램 및 파일은 사용할 수 없습니다.
데이터 전송간 케이블을 강제로 분리, 제거하는경우 데이터 손상 및 손실이 발생할 수 있습니다.
컴퓨터에 케이블을 연결할 때 전력이 약한 전면포트보다 후면포트에 연결하는 것을 권장합니다.

■ APK파일 설치하기

- 기기내에 APK파일을 정상적으로 데이터를 이동하였다면 파일관리자를 통해 해당경로로 이동
APK파일은 선택하여 설치할 수 있습니다.

※ 설정 -> 보안 -> 알 수 없는 소스를 들어가 마젯에 등록되지 않은 앱설치 허용에 체크해주시어 정상적인 설치가 가능합니다.

■ 제품 규격 및 사양

◎ 디스플레이	▶ 8.9 인치
◎ 해상도	▶ 1920 x 1200
◎ CPU	▶ intel® Atom™ CPU Z2580 2.0Ghz
◎ GPU	▶ PowerVR SGX544MP2
◎ RAM	▶ 2GB
◎ 저장소	▶ 내장메모리(16G) 외장메모리 32G 호환
◎ 운영체제	▶ Google Andorid 4.2.2 jellybean(젤리빈)
◎ 네트워크	▶ 무선인터넷(wi-fi) IEEE 802.11 b/g/n
◎ 블루투스	▶ 4.0
◎ 카메라	▶ 전면 200만 화소, 후면 500만 화소
◎ G-센서	▶ 3축 4방향 지원
◎ Video	▶ 1080P 30 FPS 지원
◎ 배터리	▶ 리튬 폴리머 6500mAh (동영상 8시간 재생)
◎ Charge	▶ 5V 2000A Micro 5pin
◎ 터치형식	▶ 정전식 멀티터치
◎ 무게	▶ 441.7g
◎ 크기	▶ 225.5 x 150.8 x 8.6
◎ Adapter	▶ 5V / Micro5Pn / 2000mA

■ 오류해결/자가진단

● 화면이 켜지지 않습니다.

배터리의 충전여부를 확인한 후 사용 하세요. 기기의 배터리가 완전히 방전상태인 경우 1시간 이상 충전기를 연결해 두세요.

● 충전이 되지 않습니다.

충전기와, 컴퓨터용 USB케이블 모두 확인 후 제품의 전원이 들어오지 않거나, 충전이 되지 않는다면 자사 고객센터에 문의하세요.

● 태블릿PC에 이물질이 묻었습니다.

화학물질로 닦게 되면 태블릿PC가 손상될 수 있으므로 지우개 또는 마르고 부드러운 천 등으로 닦아주세요.

● 기기에 발열이 있습니다.

태블릿PC 사용중에는 많은 전류가 필요하기 때문에 오랜시간 게임, 인터넷 사용 시 발열이 나타날 수 있습니다. (발열이 심하다면 고객센터 문의후 사용하시기 바랍니다.)

● WiFi 접속이 자주 끊깁니다.

사용하는 무선공유기의 신호강도, 신호방식을 확인하여 주세요. 사용하는 무선공유기, 신호방식에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

● 이어폰, 스피커 소리가 나지 않을 때

볼륨의 크기가 0으로 설정되어 있는 것은 아닌지 확인하여 주세요. 음악, 동영상 파일이 손상된 것은 아닌지 확인, 다른 파일을 넣어 재생해 보세요.

● 어플리케이션 지원 및 설치가 되지 않습니다.

어플리케이션은 어플리케이션 제작사에 따라 지원여부가 다릅니다. 해당 개발사에 문의해 주세요. 본 기기는 MTP방식으로 저장소를 사용함으로써 내부메모리가 다른파일로 가득 차게되면 어플리케이션을 설치할 수 없습니다. (내장메모리의 공간을 충분히 확보하세요)

● 파일이 다문되지 않을 때

기기와 컴퓨터가 제대로 연결되었는지 확인 하십시오.
메모리 공간이 충분한지 확인 하세요.
USB케이블이 정상 작동하는지 확인 하세요.

제품 보증서

제품명	Legend-i
제조년월	2014. 9
인증번호	MSIP-CMI-MPX-Legend-i
판매처	(주) 엠피지오 경기도 의정부시 가동동 830-4 엠피지오 빌딩
AS고객센터	고객센터 대표전화 (Tel - 1599-0730)

< 보증내용 >

자사는 구입일로부터 1년간 무상AS를 보증합니다.

(본 제품외에 악세사리 보증일은 구매 후 1주일 입니다.)

단, 다음과 같은 경우 보증기간 이내라도 유상처리가 될 수 있습니다.

- 1) 사용자의 잘못으로 인한 고장 (취급 부주의)
- 2) 천재지변, 화재, 수해 등으로 인한 고장
- 3) 지정 A/S 센터 외에서 수리 또는 분해 등으로 인한 고장
- 4) 충격,가압,먼지,모래 등 보관상의 잘못으로 인한 고장
- 5) 제품을 임의 분해하거나 그로 인한 고장
- 6) 기타 위와 같은 사항에 준하는 고장

< 교환 반품시 주의사항 >

- 1) 교환,반품 기간은 일주일 이내입니다.
- 2) 초기제품 하자일 경우라도 제품의 기스나 훼손, 포장박스 분실 및 훼손 등 기타 이유가 있을 시에도 교환 및 반품이 불가하거나 수수료가 발생 할 수 있습니다.

구입일자	년 월 일
SN 번호	
구매자	
연락처	
주소	
이메일	

A/S! 본 제품보증서를 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.
보증기간 확인을 위하여 구매시 성명과 전화번호를 확인후 이용하시기 바랍니다.



경기도 의정부시 기능동 830-4 엠피지오 빌딩
www.mpgio.com