



경기도 의정부시 가능동 830-4 엠피지오빌딩
고객센터: 1599-0730
www.mpgio.com
Made in China

mblue
multimedia player

mblue

사용자매뉴얼

-1-

목차	mblue
기능설명	3p
주의사항	4p
버튼설명	5p
기본사용법	6p
파일/폴더의 추가 및 제거	7p
블루투스 스피커 / 헤드폰 연결하기	8p~9p
음악	10p~11p
동영상	12p
사진	13p
녹음기	14p
FM라디오	15p
설정	16p
문제해결	17p
업그레이드하기	18p
제품사양	19p

-2-

기능설명	mblue
- 블루투스 기능	
- 고급스러운 외관 디자인 초슬림 그립감	
- 1.8인치 1600만 컬러 AMOLED 액정기능	
- 고화질 JPEG 사진 재생기능	
- MP3, WMA, WAV 등 포맷지원	
- 펌웨어 업그레이드	
- FM 라디오, 자동 채널 탐색, 수동 채널 탐색과 채널 저장기능	
- 녹음, FM라디오, 고음질 녹음기능	
- EQ 설정	
- 다양한 음악 재생모드	
- 자동 꺼짐기능	

-3-

주의사항	mblue	버튼설명	mblue	기본사용법	mblue	파일/폴더의 추가 및 제거	mblue
<p>1. 고온이나 저온, 습기가 많은곳에서 제품을 보관하지 마십시오. 긴조한 환경에 제품을 보관해 주십시오.</p> <p>2. 사용 시 기기를 던지거나 떨어뜨리지 마십시오.</p> <p>3. 아래 사항이 발생하면 충전을 하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 자동으로 전원이 깨졌을 때 다시 전원을 켜도 곧 깨질 때, ② 어떤한 버튼을 눌러도 반응이 없을 때, <p>4. 또한, 업로드, 다운로드 하는 동안 제품과 PC의 연결을 깊지 않지 마십시오. 프로그램 오류가 생길 수도 있습니다.</p> <p>5. 제품을 이동식 디스크로 사용할 경우, 정확한 문서 관리 메뉴에 따라 파일을 저장하고 옮겨 주십시오. 잘못된 방법으로 파일을 이동하여 발생한 손상에 대해 본 회사는 일체 책임지지 않습니다. 중요한 데이터는 미리 백업을 두어야 놓칠지 않은 손실을 방지하실 수 있습니다.</p> <p>6. 제품을 분해하지 마시고, 제품에 대해 문제가 있으신 경우 판매처로 연락하십시오.</p> <p>7. 제품을 항상 시키기 위해, 제품의 세부사항과 디자인 변경 시 사전 통보 없이 변경할 수 있습니다.</p>		<p>◀◀/▶▶ : 위/아래로 움직이거나 왼쪽/오른쪽으로 움직입니다. M : 경계 누르면 이전메뉴로 돌아가고, 길게 누르면 팝업메뉴(보조메뉴) 음선이 나옵니다. ▶(●) : 짧게 누르면 메인 메뉴로 돌아가고, 재생이나 일시정지 기능, 길게 누르면 전원이 깨집니다. V : 누르면 불빛 조절 바가 나오고◀◀/▶▶ 키를 눌러 불빛을 조절 합니다.</p>		<p>제품 커기 전원 스위치가 on에 있으면 on으로 밀어서 제품을 켜세요 전원 스위치가 on에 있으면 ▶ 버튼을 길게 눌러 제품을 켜 수 있습니다.</p> <p>제품 고기 제품이 켜 있을 때 ▶ 버튼을 길게 누르면 제품을 깨집니다. 제품에 기능 이상이 있다면 전원스위치를 off로 밀어 강제로 끌 수 있지만 데이터 손실이 일어날 수 있기 때문에 제품을 끌 때는 ▶ 버튼을 길게 눌러 주세요.</p> <p>※ 참고 제품을 모랫동안 사용하면 일을 경우에는 전원 스위치를 off로 밀어서 꺼주세요.</p>		<p>제품을 이동식 USB 저장소로 사용 가능합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 함께 제공된 USB 케이블을 이용하여 PC에 연결합니다. 2. USB 디스크를 선택하고 파일이나 폴더를 디스크에 드래그 하거나 복사, 복이기를 하면 됩니다. 3. 파일을 삭제할 때는 USB 저장소에서 삭제하시면 됩니다. 	

블루투스스피커/헤드폰 연결하기	mblue	기기 연결 및 연결해제 / 인페어링하기	mblue	음악	mblue	음악 재생	mblue
<p>mblue는 블루투스 스피커와 헤드폰에 연결할 수 있습니다.</p> <p>블루투스 커링하기 메인메뉴에서 설정을 선택한 후 ▶ 버튼을 누릅니다. 블루투스를 선택하고 ▶ 버튼을 누르면 on/off메뉴가 나옵니다. “◀◀/▶▶” 버튼으로 on/off 선택 후 ▶ 버튼을 누르면 블루투스를 켜거나 끌 수 있습니다.</p> <p>기기 파이팅하기 블루투스 스피커나 헤드폰에서 파이팅 히기 “기기검색”을 선택하고 ▶ 버튼을 누르면 “장시 기다리세요” 메시지가 나옵니다. 이 메시지가 사라질 때 까지 기다려 주세요. 기기 검색은 주위의 기기 개수에 따라 딜라질 수 있고, 상황에 따라 약 1~3분 까지도 걸릴 수 있습니다.)</p>		<p>기기 연결 및 연결해제 / 인페어링하기 “기기리스트” 선택 후 ▶ 버튼을 누르면 기기 목록을 볼 수 있습니다. 원하는 기기를 선택하고 ▶ 버튼을 누르면 팝업메뉴가 됩니다. 기기 연결 : 블루투스 연결을 선택하고 기기를 연결 하기 위해 ▶ 버튼을 누릅니다. 연결 후에는 스피커와 헤드폰을 통해 음악을 들을 수 있습니다.</p> <p>기기 인페어링 블루투스 인페어링을 선택하고 ▶ 버튼을 누르면 인페어링 됩니다. 연결해제 : 연결된 기기를 선택하고 ▶ 버튼을 누르면 팝업메뉴가 됩니다. 연결해제를 선택하시면 M-blue와 기기가 연결해제 됩니다.</p>		<p>음악에서 음악을 선택하고 ▶ 버튼을 눌러 메뉴로 들어갑니다. “◀◀/▶▶” 버튼을 눌러 음악파일을 선택하고 ▶ 버튼을 눌러 음악을 재생하거나 일시정지 할 수 있습니다.</p> <p>음악 재생 보조메뉴 음악 재생 중에 “M” 버튼을 짧게 누르면 보조메뉴가 나오고 “◀◀/▶▶” 버튼을 짧게 눌러 원하는 메뉴를 선택할 수 있습니다.</p> <p>※ 참고 모든 음악 / 음악 / 앨범은 ID3 태그로 정렬할 수 있습니다. 제품을 켜면 재생목록은 자동으로 업데이트 됩니다.</p>		<p>재생 중 : 현재 재생 중인 음악 목록 모든 곡 : 내장 메모리에 있는 모든 음악 목록 아티스트 : 아티스트에 대한 음악 분류 목록 앨범 : 앨범에 대한 음악 분류 목록 장르 : 장르에 대한 음악 분류 목록 방송리스트 : 사용자가 지정한 음악 분류 목록 디렉토리 목록 : 각 폴더에 있는 음악 목록 녹음파일, 동글, 태그리스트 : 녹음된 파일, 동글에 따른 파일, 태그 리스트에 따른 음악 목록</p>	

동영상	mblue	사진	mblue	녹음기	mblue	FM라디오	mblue
<p>동영상 파일을 재생하기 위해서는 반드시 동영상 파일을 AMV 파일 형식으로 변환해야 합니다.</p> <p>메인 메뉴에서 동영상을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.</p> <p>파일 보기 재생 중 : 현재 재생 중인 동영상 파일 디렉토리 목록 : 내장/외장 메모리에 있는 파일 목록</p> <p>동영상 재생 ■동영상 재생/일시정지 ▶ 버튼을 누르면 동영상을 재생하고, 한 번 더 누르면 일시정지 ■이전/다음으로 동영상 “◀◀/▶▶” 버튼을 누르면 이전/다음으로 동영상을 재생 할 수 있습니다. ■동영상 빨리감기/되감기 동영상 재생 중에 “◀◀/▶▶” 버튼을 누르고 있으면 동영상을 빨리감기/되감기 할 수 있습니다.</p>		<p>사진 메인메뉴에서 사진메뉴 선택 후 ▶ 버튼을 눌러 메뉴로 들어갑니다.</p> <p>파일 보기 디렉토리 목록 : 내장/외장 메모리에 있는 이미지 파일을 볼 수 있습니다.</p> <p>사진 보기 ■슬라이드 쇼 재생 / 일시정지 사진을 보는 중에 ▶ 버튼을 누르면 슬라이드 쇼를 재생 / 일시정지 ■다음 / 이전 사진 보기 사진을 보는 중에 “◀◀/▶▶” 버튼을 눌러 다음/이전 사진을 볼 수 있습니다.</p> <p>설정 보기방식 : 사진 보는 방식 슬라이드 쇼 효과 : 슬라이드 쇼 효과를 변경합니다. 슬라이드 간격 : 슬라이드 쇼 간격 시간을 변경합니다.</p>		<p>녹음기 메인메뉴에서 녹음 선택 후 ▶ 버튼을 눌러 메뉴로 들어갑니다.</p> <p>소리 녹음 ■녹음 시작 / 일시정지 “▶▶” 버튼을 눌러 녹음을 시작 하고, 한 번 더 누르면 일시정지 됩니다. ■녹음파일 저장하기 녹음 중에 “M” 버튼을 길게 누르면 파일이 저장 됩니다.</p> <p>■메인메뉴로 돌아가기 녹음 중에 “M” 버튼이나 ▶ 버튼을 눌러 일시정지한 후 “M” 버튼을 다시누르면 메인메뉴로 들어갈 수 있습니다.</p>		<p>FM 방송국 선택하기 이전/다음 방송 : “◀◀/▶▶” 버튼을 눌러 방송국을 선택합니다.</p> <p>세팅 FM라디오 모드일 때 “M” 버튼을 길게 누르면 팝업메뉴가 나오는</p>	

설정	mblue	문제해결	mblue	제품사양	mblue																															
<p>메인메뉴에서 설정을 선택하고 ▶ 버튼을 눌러 메뉴로 들어갑니다.</p> <p>디스플레이 : 밝기와 조명시간을 설정 합니다. 절전모드 : 절전모드 시간과 전원 타이머 시간을 설정합니다. 날짜와 시간 : 날짜와 시간을 설정 합니다. 언어 : 언어를 설정 합니다. 고급설정 : 기기의 정보와 각종 효과 적용, 메모리 포맷 등을 설정 합니다.</p>		<p>문제해결</p> <table border="1"> <tr> <td>전원이 안 커질때</td> <td>1. 배터리가 부족하거나, 충전이 안 된 것인지 2. 전원 스위치가 “ON” 위치에 있는지 확인하세요.</td> </tr> <tr> <td>아이폰이 들리지 않을 때</td> <td>1. 블루투스 연결된 적은 걸 아닌지 확인하세요. 2. 아이폰 연결이 제대로 되었는지, 아이폰 성능에 문제가 없는지 확인하세요. 3. MP3파일이 완전하고 정확한 것인지 확인하세요.</td> </tr> <tr> <td>글씨가 깨지는 경우</td> <td>정확한 언어를 선택했는지 확인하세요.</td> </tr> <tr> <td>FM라디오 수신이 안될 때</td> <td>주변에 전파를 방해하는 청기설비가 있는지 확인하세요.</td> </tr> <tr> <td>음악 다운이 잘 안될 때</td> <td>1. USB연결이 제대로 되었는지, 연결선이 손상되지 않았는지 확인하세요. 2. USB드라이버가 정착되어 있는지 확인하세요. 3. 저장 공간이 충분하지 확인하세요.</td> </tr> </table>	전원이 안 커질때	1. 배터리가 부족하거나, 충전이 안 된 것인지 2. 전원 스위치가 “ON” 위치에 있는지 확인하세요.	아이폰이 들리지 않을 때	1. 블루투스 연결된 적은 걸 아닌지 확인하세요. 2. 아이폰 연결이 제대로 되었는지, 아이폰 성능에 문제가 없는지 확인하세요. 3. MP3파일이 완전하고 정확한 것인지 확인하세요.	글씨가 깨지는 경우	정확한 언어를 선택했는지 확인하세요.	FM라디오 수신이 안될 때	주변에 전파를 방해하는 청기설비가 있는지 확인하세요.	음악 다운이 잘 안될 때	1. USB연결이 제대로 되었는지, 연결선이 손상되지 않았는지 확인하세요. 2. USB드라이버가 정착되어 있는지 확인하세요. 3. 저장 공간이 충분하지 확인하세요.		<p>펌웨어 업그레이드 하기 홈페이지를 통해 사용법 숙지 후 사용 바랍니다.</p> <p>동영상 변환방법 홈페이지 접속 후 사용방법 숙지 후 사용 바랍니다.</p> <p>PC로 충전 및 이동식 디스크 제거방법 홈PC와 mp3usb으로 연결후에 하드웨어 안전제거하시면 인식모드에서 충전모드로 변경됩니다.</p>		<p>제품사양</p> <table border="1"> <tr> <td>제품명</td> <td>M-BLUE</td> </tr> <tr> <td>모델명</td> <td>M-BLUE</td> </tr> <tr> <td>인증번호</td> <td>MSIP-CM-AMPX-M-BLUE</td> </tr> <tr> <td>디스플레이</td> <td>1.8" (128x160pixel)</td> </tr> <tr> <td>SD카드</td> <td>32GB 지원</td> </tr> <tr> <td>USB 인터페이스</td> <td>USB 2.0</td> </tr> <tr> <td>블루투스</td> <td>블루투스 스피커, 스테레오 헤드셋 지원 페어링 및 페어링 장치 기억 profile : A2DP, AVRCP</td> </tr> <tr> <td>Power</td> <td>5V 500mA</td> </tr> <tr> <td>크기</td> <td>42x93x14mm</td> </tr> <tr> <td>무게</td> <td>29g</td> </tr> </table>	제품명	M-BLUE	모델명	M-BLUE	인증번호	MSIP-CM-AMPX-M-BLUE	디스플레이	1.8" (128x160pixel)	SD카드	32GB 지원	USB 인터페이스	USB 2.0	블루투스	블루투스 스피커, 스테레오 헤드셋 지원 페어링 및 페어링 장치 기억 profile : A2DP, AVRCP	Power	5V 500mA	크기	42x93x14mm	무게	29g
전원이 안 커질때	1. 배터리가 부족하거나, 충전이 안 된 것인지 2. 전원 스위치가 “ON” 위치에 있는지 확인하세요.																																			
아이폰이 들리지 않을 때	1. 블루투스 연결된 적은 걸 아닌지 확인하세요. 2. 아이폰 연결이 제대로 되었는지, 아이폰 성능에 문제가 없는지 확인하세요. 3. MP3파일이 완전하고 정확한 것인지 확인하세요.																																			
글씨가 깨지는 경우	정확한 언어를 선택했는지 확인하세요.																																			
FM라디오 수신이 안될 때	주변에 전파를 방해하는 청기설비가 있는지 확인하세요.																																			
음악 다운이 잘 안될 때	1. USB연결이 제대로 되었는지, 연결선이 손상되지 않았는지 확인하세요. 2. USB드라이버가 정착되어 있는지 확인하세요. 3. 저장 공간이 충분하지 확인하세요.																																			
제품명	M-BLUE																																			
모델명	M-BLUE																																			
인증번호	MSIP-CM-AMPX-M-BLUE																																			
디스플레이	1.8" (128x160pixel)																																			
SD카드	32GB 지원																																			
USB 인터페이스	USB 2.0																																			
블루투스	블루투스 스피커, 스테레오 헤드셋 지원 페어링 및 페어링 장치 기억 profile : A2DP, AVRCP																																			
Power	5V 500mA																																			
크기	42x93x14mm																																			
무게	29g																																			

mpgio	www.mpgio.com
-------	---------------